VIVI-C246 服务器使用指南

2021-12-24

为维持服务器稳定性,请务必仔细阅读下面的内容。

0 概述

本服务器命名为 VIVI-C246, 该服务器目前存放在 103 室, 基本配置如下:

硬件配置:

CPU: Intel 9900K

磁盘:M.2 500G + SATA 2T GPU: Nvidia RTX 3090

内存: 32GB

主板: 技嘉-C246

软件配置:

操作系统: Ubuntu 20.04 GPU 驱动版本: 470.86

Cuda 版本: 11.4.3

cuDNN 版本: 8.2.4 for CUDA 11.4

Python 版本: 3.9.7 Anaconda 版本: 4.10.3

GCC 版本: 9.7

服务器提供接口:

GPU 加速服务:

- 1 我们会配置好 python 环境, 安装 python 解释器及 Anaconda;
- 2 我们会装好 GPU 驱动,配置好一个稳定的 Cuda 和 Cudnn,但并不会配置 Pytorch 和 TensorFlow,请根据后面的要求自行配置。

文件传输服务

- 1 SSH 连接(内外网均可)
- 2 FTP 文件传输(仅内网)
- 3局域网共享文件夹(仅内网)
- 4 向日葵远程文件传输
- 5 花生壳外部域名

6 禁止使用外网 SSH 传输文件

注: 服务器不再提供远程界面,请使用命令行进行操作!

1连接服务器

1.1 局域网连接

局域网 IP: 192.168.1.169

端口号: 22

1.2 外网连接

(1) 通过 ECS 云服务器连接

IP: 120.24.175.204

端口号: 8898

(2) 通过花生壳免费域名连接

IP: 103.46.128.46 端口号: 47230

1.3 登录

用户名和密码请联系管理员索取!

2 文件管理

我们的服务器一共有两块硬盘,分别为500G的SSD和2T的SATA。

其中/home/neaucs1 位于 SSD 中, 我们把 2T 的 SATA 挂载在/media/neaucs1 处。

请注意,你的文件必须存放在两块磁盘对应的 usr 目录下。请优先使用 SATA 路径。

请注意,你的私有文件路径必须在下面的位置,我们会删掉所有不合法的文件!

SSD 路径: /home/neaucs1/usr/你的私有文件夹

SATA 路径:/media/neaucs1/usr/你的私有文件夹

为了优化磁盘空间的利用,我们建议你在 SSD 里面的文件大小最大为 40GB。请把较大的文件一律存放在 SATA 中

2.1 局域网内文件传输

如果你的计算机连接在了103实验室的局域网中,可以采用下面的传输方式。

2.1.1 使用内网 SSH 传输(推荐)

你可以使用 SSH 来传输文件,可以下载 WinSCP,协议选择 SCP,你就可以在内网

中使用 SSH 传输文件。

2.1.2 通过局域网共享文件夹传输(推荐)

我们通过 samba 建立了共享文件夹,你也可以向系统管理员提出建立属于自己的共享文件夹路径,然后我们给你进行配置。

当前,我们分别在两块硬盘建立了独立的共享文件夹,对应于两块硬盘的 usr 目录下,你可以在 windows 的资源管理器里输入\\192.168.1.169 访问这两个文件夹。

用户名: neaucs1 密码: 123456

即:

neaucs1-SATA-all 映射在 /media/neaucs1/usr

neaucs1-SSD-all 映射在 /home/neaucs1/usr



如遇到权限问题,可使用下面的命令,没有请忽略。

命令: sudo chmod -R 777 /home/neaucs1/usr/你的专属文件夹名称

2.2 外网文件传输(向日葵)

我们配置好了向日葵,你可以通过向日葵连接传输文件,也可以通过 WinSCP 来传输。

3 协约

- (1) 你的命名请使用名字拼写简写开头,方便我们找到目前运行的程式属于谁;
- (2) 请优先使用机械硬盘,以防止固态硬盘过满导致必须进行的文件迁移;
- (3) 你的私有文件必须放在自己的私有文件夹里面,禁止乱放,我们会随时删掉 乱放的文件。

联系我们:

邮箱: neaucs@outlook.com

GitHub 主页: https://github.com/NEAUCS

用户名: NEAUCS

鸣谢: @MZ 提供的资金建设云服务器。